


## Cambio del rollo de papel

- Oprima hacia dentro el botón de desbloqueo en el panel de la impresora. La bandeja de la impresora se abre.
- Extraer la bandeja de la impresora de la impresora.




- Coloque el nuevo rollo de papel y páselo por el rodillo (1).

## NOTA

Observe que el rollo de papel no esté atascado en la bandeja de la impresora y que el comienzo del papel (2) sobresalga por debajo del borde de la bandeja de la impresora (borde de corte).

- Inserte la bandeja de la impresora en el compartimento de impresión hasta que encaje. La impresora está preparada.

## Mensajes



- (1) Pictograma del mensaje

- ! Evento, ejemplo: [!o Viajes sin tarjeta]
- x Fallo, ejemplo: [xll Fallo sensor]
- ! Aviso relativo al tiempo de conducción, ejemplo: [!o1 Pausa!]
- ! Indicación para el manejo, ejemplo: [!o Sin papel]


- (2) Código de error

Mensajes y medidas: Véase las instrucciones de servicio.

### Confirmar los mensajes:


- Pulsar la tecla **OK** 2 x: el mensaje desaparece.

## Visualizar tiempos de la tarjeta de conductor



- (1) Tiempo de conducción desde un tiempo de descanso válido.
- (2) Tiempo de descanso válida según Reglamento (EG) 561/2006
- (3) Tiempo de conducción durante un período de dos semanas
- (4) Duración de la actividad establecida

## Entrar en el menú principal



### 1. Menú principal

impresión  
conductor 1

... para más véase el manual de instrucciones

Opción: VDO Counter  
(véase el manual de instrucciones)

idioma  
español

(Sólo es posible con el vehículo parado)

- Seleccionar la pantalla deseada con **▲** / **▼**.
- Abrir funciones de menú (segundo nivel del menú) con **OK**.
- Seleccionar los mostrados menús paso a paso con **▲** / **▼**.

### Imprimir actividad diaria:

- [Impresión conductor 1]...[24h actividad diaria]... [25.10.2018]...[impreso en UTC Sí/No]

### Introducir comienzo / final de "Out of scope":

- [Entrada vehículo]...[OUT+ Comienzo] o [+OUT Final]

### Introducir comienzo / final de "Transbordador/tren":

- [Entrada vehículo]... [+ Comienzo] o [+ Final]
- Ajustar la actividad actual tras [+ Comienzo].

### Ajustar hora local:

- [Entrada vehículo]... [ Hora local]...
- Ajustar hora local en pasos de ± 30 minutos.

## Referencia al manual de instrucciones

### NOTA

¡Estas instrucciones resumidas no pretenden reemplazar a las instrucciones de manejo detalladas relativas al DTCO 1381 prescritas por el Reglamento (UE) nº 2016/799 anexo IC!

# Instrucciones resumidas para conductor

DTCO® 1381 – Release 4.0  
A2C19982700 / 41234729 OPM 000 AA




BA00.1381.40 500 104



www.fleet.vdo.com

## Elementos de maniobra




- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| (1) Pantalla                     | (5) Botón combinado conductor 2*   |
| (2) Botones de menú              | (6) Lector de tarjetas 2           |
| ▲ / ▼ Selección de la función    | (7) Borde de corte de la impresora |
| OK Confirmar función             | (8) Bandeja de la impresora        |
| Cancelar menú                    | (9) Botón de desbloqueo            |
| (3) Lector de tarjetas-1         | (10) Interface de descarga         |
| (4) Tecla combinada conductor-1* | (a) Variante ADR                   |
- \* Ajustar actividades o expulsar tarjeta de conductor

## Datos visualizados durante la marcha del vehículo

- **▲** o **▼**: Cambiar en la pantalla estándar.
- |   |   |   |                                  |
|---|---|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | (1) Hora (* = hora local)        |
| 4 | 5 | 6 | (2) Modo operativo               |
| 7 | 8 |   | (3) Velocidad                    |
|   |   |   | (4) Actividad Conductor-1        |
|   |   |   | (5) Símbolo conductor 1          |
|   |   |   | (6) Lectura del cuentakilómetros |
|   |   |   | (7) Símbolo conductor 2          |
|   |   |   | (8) Actividad Conductor 2        |
- 
- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | (1) Tiempo de conducción conductor 1 desde un tiempo de descanso. |
| 3 |   | (2) Tiempo de descanso válida (EG 561/2006)                       |
|   |   | (3) Tiempo conductor-2; tiempo de disponibilidad                  |

Opción pantalla estándar VDO Counter – véase las instrucciones de servicio.

## Insertar tarjeta de conductor / Entradas manuales



Conductor-1 (conductor) inserta su tarjeta de conductor en el lector de tarjetas-1

**Mantenga el lector de tarjetas siempre cerrado, excepto para introducir o extraer la tarjeta de conductor.**

- En la variante ADR, conectar el encendido.
- Mantenga pulsada la tecla combinada **☰** Conductor-1 durante más de 2 segundos.  
El lector de tarjetas se abre.
- Abra la cubierta del lector de tarjetas.
- Insertar la tarjeta de conductor en el lector de tarjetas
- Cierre el lector de tarjetas e insértelo.
- Siga las instrucciones del guiado por menú.

welcome  
07:35\* 05:35UTC

Visualización: Hora local 07:35\* y hora UTC 05:35UTC (Horario de verano: + 2 horas).

Última retirada  
15.04.18 16:31\*

La fecha/hora de la última retirada de la tarjeta se visualizan en hora local (\*).

**Asegúrese de la correcta grabación de las actividades.**


Sí: Seleccione para efectuar las entradas manuales.

No: **No** introducir actividades/tiempos de descanso

1M entrada  
adicional? sí

### Ejemplo A: Completar el tiempo de descanso

Extracción (15.04.18) 16:31 Hora local      Inserción (18.04.18) 07:35 Hora local



M 15.04.18 16:31  
H 18.04.18 07:35

M 15.04.18 16:31  
H 18.04.18 07:35

- Mantener presionada la tecla **☑**: Cambio al último campo de entrada (parpadean los minutos).
- Pulse de nuevo el botón **☑**.

El país de inicio solamente cuando en la última extracción se haya introducido el país de finalización.

\*? país comienzo  
:E

1M entrada  
matrícula? sí

- Confirmar la entrada.

07:36\* 0km/h  
H 123456.7km H


- **■** = Puede ponerse en marcha.

### Ejemplo B: Continuar actividad

M 24.02.18 23:32  
H 25.02.18 02:30  
\* 25.02.18 02:30  
\* 25.02.18 00:20

Extracción local (24.02.18) 23:32 Hora local      Inserción (25.02.18) 02:30 Hora local

00:20 Hora local



- Ajustar la actividad \*, confirmarlo.
- Ajustar el día, las horas, los minutos, confirmarlos.

M 25.02.18 00:20  
H 25.02.18 02:30  
■ 25.02.18 02:30

- Ajustar la actividad siguiente \*, confirmarlo.

\*? país comienzo  
:E  
1M entrada  
entrada? sí

- Mantener presionada la tecla **☑** (los minutos parpadean).


- Vuelva a presionar el botón **☑**.

- Confirmar la entrada.

02:31\* 0km/h  
H 123456.7km H

### Ejemplo C: Continuar actividad y anteponer otras actividades

Extracción (05.11.18) 17:50 Hora local      Inserción (14.11.18) 14:00 Hora local



M 05.11.18 17:50  
H 14.11.18 14:00  
\* 05.11.18 18:45  
\*? país final

\*? país final  
:E

M 05.11.18 18:45  
H 14.11.18 14:00  
? 14.11.18 12:10  
M 14.11.18 12:10  
\*? país comien.

\*? país comien.  
:E

M 14.11.18 12:10  
H 14.11.18 14:00  
■ 14.11.18 14:00

La tecla **☑** permite:

- cancelar la entrada del país
- o seleccionar las variables posibles (retroceso) directamente en el bloque de entrada.

**En la primera inserción de una tarjeta de conductor, después de la entrada manual posterior, se pregunta si está de acuerdo con el tratamiento de los datos personales, consulte los detalles en el manual de instrucciones.**

\*? país comien.  
:E  
matrícula? sí

14:01\* 0km/h  
H 123456.7km H

## Tomar la tarjeta de conductor

- En las variantes ADR debe conectarse el encendido.
- Mantenga pulsada la tecla combinada correspondiente durante 2 segundos.
- Siga las instrucciones del guiado por menú.

\*? país final  
:E  
E AM

- Seleccionar el país, confirmarlo.
- España: Seleccionar la región.
- Para cancelar la entrada del país pulse la tecla **☑** si desea por ej. continuar su turno.
- El lector de tarjetas se abre para extraer la tarjeta de conductor.
- Extraer la tarjeta de conductor.
- Cierre el lector de tarjetas e insértelo.

15:05\* 0km/h  
H 123456.7km H

## Ajustar actividades

- ☑ Tiempo de conducción (automáticamente durante la marcha)
- \* Restantes tiempos de trabajo (Automáticamente al parar el vehículo para conductor-1)
- Tiempos de disponibilidad (tiempos de espera, tiempo en función de acompañante, tiempo para dormir durante la marcha del vehículo para el conductor 2)
- H Pausas y tiempo de descanso

- **Conductor-1 / conductor-2:** Pulse el botón combinado del conductor-1 **☰** o el conductor-2 **☰** las veces suficientes hasta que se muestra la actividad deseada (H ■ \*) en la pantalla.

## NOTA

En el fin del turno o al hacer una pausa es imprescindible ajustar la actividad H.

## Ajuste automático después de conectar/desconectar el encendido (opción):

18:01\* 0km/h  
H 123456.7km H

Señalizado por el parpadeo de la actividad durante unos 5 segundos en la pantalla estándar (a).  
A continuación aparece otra vez la visualización anterior.

- Modificar la actividad si fuera necesario.

## Referencia al manual de instrucciones

## NOTA

¡Estas instrucciones resumidas no pretenden reemplazar a las instrucciones de manejo detalladas relativas al DTCCO 1381 prescritas por el Reglamento (UE) nº 2016/799 anexo IC!